


Temporizador visual de 60 minutos con pizarra magnética de borrado en seco

## INSTRUCCIONES DE USO

CÓMO USAR SU TEMPORIZADOR VISUAL DE 60 MINUTOS CON LA PIZARRA MAGNÉTICA DE BORRADO EN SECO



### 1. INSTALE 1 PILA AA/1,5 V

El temporizador visual Time Timer de 60 minutos funciona con una (1) pila AA/1,5 V (no incluida). La tapa de la pila se encuentra en la parte posterior del temporizador. Es posible que tenga que retirar el temporizador del accesorio de borrado en seco presionando suavemente el producto desde la parte posterior. Una vez retirado, simplemente levante la tapa de la pila desde el borde inferior para insertar la pila AA en el compartimento. Cierre el compartimento de la pila presionando hasta que oiga un clic.

### 2. ELIGE TU SONIDO PREFERIDO (ALTO/BAJO)

El temporizador es silencioso, sin tictac molesto, pero puedes elegir el volumen de la alerta sonora al finalizar el tiempo. Simplemente usa el interruptor alto/bajo en la parte posterior del temporizador para controlar el volumen de la alerta sonora.

### 3. INTRODUZCA EL TEMPORIZADOR EN LA PIZARRA DE BORRADO EN SECO

Coloque el temporizador visual de 60 minutos en la pizarra de borrado en seco insertándolo en el hueco provisto. Presione suavemente todas las esquinas del temporizador hasta que quede alineada con la superficie.

### 4. AJUSTE EL TEMPORIZADOR

Gire la perilla central en la parte frontal del temporizador en sentido antihorario hasta alcanzar el tiempo deseado. La perilla de ajuste se puede colocar en cualquier punto de la carátula y se puede mover manualmente en sentido horario o antihorario sin dañar el mecanismo. Sin embargo, un manejo cuidadoso prolongará la vida útil del temporizador.

### 5. CUENTA REGRESIVA

Inmediatamente, su nuevo temporizador comenzará la cuenta regresiva y, con un vistazo rápido, verá el tiempo restante gracias al disco de alto contraste y a los números grandes y fáciles de leer.

### 6. ALERTA DE DETENCIÓN

Cuando el tiempo haya transcurrido, su nuevo temporizador comenzará a sonar de forma continua y progresivamente más rápido durante un minuto. Para detener la alerta sonora, simplemente presione el botón de desactivación de alerta en la parte superior del temporizador.

**CONSEJO:** Use la superficie de borrado en seco para mantener sus tareas organizadas. Esta pizarra multifuncional es magnética y sirve como centro de mensajes. Adjunte notas especiales o fotos favoritas junto con su lista de tareas y el temporizador visual. Gestione mensajes urgentes, cree horarios visuales, anote listas de tareas y mantenga a todos al día.

Make Every Moment Count!®

timetimer.eu

Robo Educational Toys B.V.  
Seggelant West 9/G, 3237 MJ Vierpolders, The Netherlands  
Soporte: info@robo-toys.com  
Más temporizadores + accesorios: www.timetimer.eu

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Este producto le da derecho a un año de acceso premium a la app Time Timer®\*.



Para registrar tu app, escanea el código QR y sigue las instrucciones.



\*La oferta solo se puede canjear una vez, independientemente de la cantidad comprada.



Temporizador visual recomendado por terapeutas n.º 1